# 19 악세사리

## 19-1 캠 스위치 전면 보호 커버
Cam Switch Front Protection Cover

### 형식 구분도 | Type Classification Diagram |


CFPC — 8

CFPC: Cam Switch Front Protection Cover

8: 깊이 치수 (Deep dim9n)
8 : 80

※ 적용 품목 : 캠 스위치 / 조광형 캠 스위치 (Applicable items : Cam Switch & Illuminated Cam Switch)
※ 적용 불가 품목 : 키 캠 스위치(10A, 20A, 30A) / 누름 버튼 캠 스위치(10A)
(Inapplicable nameplate items : Key Cam Switch(10A, 20A, 30A) & Push Button Cam Switch(10A))
※ 적용 불가 전면판 : 캠 스위치 J형(유럽형) 전면판 (Inapplicable nameplate : J type(Europe type) nameplate for cam switch)

### 분리 방법 | How to Disassemble |



캠 스위치 전면 보호 커버의 원활한 사용을 위해 그림과 같이
하측 부분을 올려 분리하시길 바랍니다.
(Disassemble the protection cover by lifting the bottom part like the image for its convenient use.)

### 외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)



